

あなたの楽器に  
こんな症状は  
ありませんか？

チェックしてみて不具合があったら  
対処法を読んで確認しましょう。

チューニング  
スライドが硬すぎる

→一度スライド部のグリスや  
汚れを拭き取って、もう一度  
グリスを塗ってみましょう。  
それでも硬いときは  
楽器店に見てもらいましょう。

マウスピースを  
挿したときにグラつく

→シャンクが合っていないかもしれません。  
楽器店に相談しましょう。

スライドを戻したときに  
カチンと音がする

→コルクがはずれているか、減っているかもしれません。  
楽器店に相談しましょう。

スライドを動かしたときに  
引っかかりがある

→まず、スライドの内管をガーゼで拭き、外管の内側は  
ガーゼを巻いたクリーニングロッドや専用ブラシで掃除しましょう。  
あらためてスライドクリーム(スライドオイル)を塗って  
水を吹きかけても引っかかるときは、スライドに凹みがある  
可能性があります。楽器店に見てもらいましょう。

スライド先端のゴムが減っている

→ゴムがすり減って金属が出ていると、  
楽器を床に置いたときにすべってしまう危険性がある。  
金属もすり減ってしまうので、楽器店に行って  
新しいゴムに取り替えましょう。

Fアタッチメントのレバーがスムーズに動かない

→ロータリーに専用オイルを注してみてください。  
レバーのメカニズムにもキョイルを注してみましょう。  
それでも動きが悪い場合は、ロータリー内部が汚れているか、  
バネが弱い可能性があります。楽器店に見てもらいましょう。

Fレバーを押したときに音の抜けが悪い

→ロータリーのゴム(コルク)がつぶれていたり、  
ロータリー内部の回転部分がずれている可能性があります。  
キャップをはずして印がずれているときは、ゴムを新しいものに  
取り替えるか、楽器店に見てもらいましょう。

本体にへこみがある

→音に影響が出ないか、  
楽器店に見てもらいましょう。

ウォーターキーの  
コルクがつぶれている

→ウォーターキーのコルクがつぶれていると、  
楽器を吹いたときに息がもれてしまいます。  
キーを閉じているときに水が垂れていたら  
隙間がある証拠です。楽器店に行って  
新しいコルクに取り替えてもらいましょう。

チェックした日

月 / 日	月 / 日	月 / 日
-------	-------	-------

memo ★ そのほか、気になるところをご記入ください