

トランペット

あなたの楽器に
こんな症状は
ありませんか？

チェックしてみて不具合があったら
対処法を読んで確認しましょう。

マウスピースを挿したときに
グラついている

→シャンクが合っていないかもしれません。
楽器店に相談しましょう。

トリガーが
スムーズに動かない

→トリガーを動かすときに
少しでも引っかかると、
演奏に支障が出てしまいます。
掃除してオイルを注しても
動きが悪いときは、
楽器店に相談しましょう。

ウォーターキーの
コルクがつぶれている

→ウォーターキーのコルクがつぶれていると、
楽器を吹いたときに息がもれてしまいます。
キーを閉じているときに水が垂れているときは
要注意です。楽器店に行って、
新しいコルクに取り替えてもらいましょう。

チェックした日

月 / 日	月 / 日	月 / 日
-------------	-------------	-------------

本体にへこみがある

→音に影響が出ないか、
楽器店に見てもらいましょう。

ピストンを押したときに
引っかかりがある

→ピistonをはずして、専用オイルを
注してみてください。
それでも引っかかる場合は、
楽器店に相談しましょう。

ピistonを押したあとの
戻りが遅い

→ピiston内部が汚れている、あるいは、
バネが弱くなっている可能性があります。
内部を掃除してみて、それでも遅い場合は
楽器店に相談しましょう。

ピistonを押したときに
カシャカシャ音をする

→ピistonのケーシング上の
フェルト(ゴム)がつぶれているか、
なくなっている可能性があります。
新しいものと取り替えましょう。

チューニングスライドが
硬すぎる

→一度スライド部のグリスや
汚れを拭き取って、
もう一度グリスを塗ってみましょう。
それでも硬いときは
楽器店に見てもらいましょう。

