

07 ホルン

あなたの楽器に
こんな症状は
ありませんか？

チェックしてみて不具合があつたら
対処法を読んで確認しましょう。

レバーを押した
あの戻りが遅い

→バネが弱くなっているか、
あるいは、メカニズムが汚れている
可能性が考えられます。メカニズムに
キオイルなどを注して、それでも戻りが
遅いときは楽器店に相談しましょう。

レバーが正しい
高さがない

→ロータリーとメカニズムをヒモでつないでいる
コードアクションの楽器で、レバーの位置がおかしかったり、
押したときに正しい位置にないときは、ヒモが緩んでいたり、
ずれている可能性があります。説明書があつて応急処置をせざるを得ない場合を除いて、楽器店に相談しましょう。

マウスピースを挿したときに
グラついている

→シャンクが合っていないかもしれません。
楽器店に相談しましょう。

吹いたときに
ビーンと共振する
ような音がする

→共振しているときは、ネジや
キャップがゆるんでいるか、
あるいは、管のハンドガ
はずれている可能性が考えられます。
ネジやキャップを締めても
共振が止まらないときは、
楽器店に相談しましょう。

ロータリーが
スムースに回転しない

→ロータリーに専用オイルを
注してみてください。それでも動きが
悪い場合は、ロータリー内部が
汚れている可能性があります。
楽器店に見てもらいましょう。

各チューニングスライドが
硬すぎる


→一度スライド部のグリスや汚れを拭き取って、
もう一度グリスを塗ってみましょう。
それでも硬いときは楽器店に見てもらいましょう。

本体にへこみがある

→音に影響が出ないか、
楽器店に見てもらいましょう。

ウォーターキィの
コルクがつぶれている

→ウォーターキィのコルクが
つぶれると、楽器を
吹いたときに息がもれてしまいます。
キィを閉じているときに水が
垂れているときは隙間が
ある証拠です。楽器店で新しい
コルクに取り替えもらいましょう。



チェックした日

月 / 日	月 / 日	月 / 日
-------	-------	-------

m e m o ★ そのほか、気になるところをご記入ください