


10 テューバ

あなたの楽器に
こんな症状は
ありませんか？

チェックしてみて不具合があつたら
対処法を読んで確認しましょう。

チェックした日

月	月	月
日	日	日



〈ピストンの楽器の場合〉

ピストンを押したときに 引っかかりがある

→ピストンをはずして専用オイルを
注してみてください。それでも引っかかる
場合は楽器店に相談しましょう。

ピストンを押した あの戻りが遅い

→ピストン内部が汚れている、あるいは、
バネが弱くなっている可能性もあります。
内部を掃除してみて、それでも遅い
場合は楽器店に相談しましょう。

ピストンを押したときに カシャカシャ音がする

→ピストンのケーシング上のフェルト(ゴム)が
つぶれているか、なくなっている可能性が
あります。新しいものと取り替えましょう。

本体にへこみがある

→音に影響が出ないか、
楽器店に見てもらいましょう。

マウスピースを挿した ときにグラついている

→シャンクが合っていないかもしれません。
楽器店に行って相談しましょう。

〈ロータリーの楽器の場合〉

ロータリーが スムースに回転しない

→ロータリーに専用オイルを注してみてください。
それでも動きが悪い場合は、ロータリー
内部が汚れている可能性があります。
楽器店に見てもらいましょう。

レバーを押したあとの 戻りが遅い

→バネが弱くなっているか、あるいは、
メカニズムが汚れている可能性が考えられます。
メカニズムにキイ・オイルなどを注して、それでも
戻りが遅いときは楽器店に相談しましょう。

各チューニングスライドが 硬すぎる

→一度スライド部のグリスや汚れを拭き取って、
もう一度グリスを塗ってみましょう。
それでも硬いときは楽器店に見てもらいましょう。

吹いたときに ピーと共振する ような音がする

→共振しているときは、ネジや
キャップがゆるんでいるか、
あるいは、管のハンドガ^{ハンドガ}
はすれている可能性が
考えられます。ネジや
キャップを締めても共振が
止まらないときは、
楽器店に相談しましょう。

ウォーターキィの コルクが つぶれている

→ウォーターキィのコルクが
つぶれると、
楽器を吹いたときに息が
もれてしまいます。キィを
閉じているときに水が
垂れているときは隙間が
ある証拠です。楽器店に
行って新しいコルクに
取り替えもらいましょう。